



DUCABIKE

# Kit istruzioni/installation kit - XDiavel

art. RPLF13

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/

**Ducabike advice to perform by specialized mechanic**

MADE IN ITALY



Utensili/Tools

CODICE

QUANTITA'



6

4

VITE TCE  
M5x16

1

RPLF13-C

1

RPPF01

1

BOC.18x14x22

1

## Leva Freno

