



DUCABIKE

# Kit istruzioni/installation kit - **Desert Sled**

art. PCT02

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/

**Ducabike advice to perform by specialized mechanic**

MADE IN ITALY



Lato SX/Left Side

CODICE	QUANTITA'	Utensili/Tools
PCT02-C	1	
VITE TBE M6x16	2	4

